www.alien-lighting.com

Máquina de Confeti
Manual de usuario

1. **Descripción**
2. **Operación de la máquina**
3. **Precauciones**
4. **Especificaciones**

Declaración

Este equipo funciona perfecto y se encuentra correctamente empacado.
Los usuarios deben estar de acuerdo con el uso y las instrucciones establecidas en este manual.
Nosotros no nos haremos cargo por cualquier problema causado por mal uso.
Cualquier daño resultado por el mal uso del equipo no se tomara en cuenta como garantía.
Tampoco es problema de los distribuidores cualquier problema causado por no seguir este manual.

1. Descripción del producto

* Gracias por haber elegido la máquina de confeti. Antes de operarla, le sugerimos leer este manual.
* La máquina de confeti Alien puede expulsar una gran cantidad de papeles de colores. Puede ser utilizado en grandes escenarios y shows.
* Está maquina puede ser controlada remotamente o inalámbricamente.
* La caja contiene lo siguiente:
  Máquina de confeti
  Control inalámbrico
  Cable de poder
  Manual de usuario

2. Operación de la máquina

* Antes de sacar el producto de la caja, revise si falta algo o si se encuentra golpeada y en mal estado. De ser el caso favor de contactar a su proveedor.
* Antes de usar, verifique el tubo de salida de la máquina y que su posición sea en dirección al viento.
* Conecte la máquina a la corriente, e inserte el papel cortado por la parte de atrás..
* Control Manual: Encienda el botón del panel. Cuando el led este encendido, la máquina estará lista para usarse.
* Control Remoto: Encienda el botón de “remote control” en el panel. Cuando el led se encienda, la máquina estará lista para usarse.

3. Precauciones

* Revise que el voltaje de la conexión es el correcto.
* Esta máquina no es aprueba de agua, debe protegerla en lugares con riesgo a ser mojada.
* El tamaño del papel que utiliza la máquina no debe exceder los 6cm, de lo contrario se podría atascar.
* Antes de usar la máquina, debe asegurarse que se encuentre limpia.
* Si algo no funciona como debe ser, por favor apague la máquina inmediatamente, desconecte la máquina de la corriente, y revise el cable. Si el problema persiste llame a su proveedor.

4. Especificaciones

Modelo: Máquina de confeti Alien
Voltaje: AC127V 60Hz
Consumo: 1000W
Control: Remoto e inalámbrico
Distancia de disparo: de 6 a 7 m
Tamaño: 800x450x700 mm
Peso: 33 KG